

KYMCO XCITING 400i S ie 4T LC euro 4 2018-> (SK80C)


- ITALIANO**
1. Smontare il parabrezza originale
 2. Inserire nel supporto i gommini filettati antivibranti
 3. Montare i supporti cupolino con le viti M6x16 con rondelle
 4. Fissare il cupolino con le viti M5x15 e con le rondelle in plastica

- ENGLISH**
1. Remove the original windscreen
 2. Insert the anti-vibration threaded rubber mounts into the bracket
 3. Fit the windscreen brackets using the M6x16 screws with washers
 4. Fix the windscreen with the M5x15 screws and the plastic washers

- FRANÇAIS**
1. Démontez la bulle d'origine
 2. Insérez dans le support les bouchons filetés en caoutchouc anti-vibration
 3. Montez les supports de la bulle avec les vis M6x16 avec rondelles
 4. Fixez la bulle avec les vis M5x15 et avec les rondelles en plastique

- DEUTSCH**
1. Die originale Windschutzscheibe entfernen
 2. Die Anti-Vibration Gummidichtungen mit Gewinde in die Halterung einsetzen
 3. Windschutzscheibe-Halterungen mit Hilfe von M6x16 Schrauben mit Unterlegscheiben montieren
 4. Die Windschutzscheibe mit den M5x15-Schrauben und den Kunststoffscheiben befestigen

- ESPAÑOL**
1. Desmontar el parabrisa original
 2. Insertar en el soporte las gomas antivibradoras roscadas
 3. Montar los soportes cúpola con los tornillos M6x16 con arandelas
 4. Fijar la cúpola con los tornillos M5x15 y con las arandelas de plástico